Nortit Invest Kft.
2400 Dunaújváros Vasmű út 23. (P)
+36 70/305-1400
www.nortit.hu

Használati utasítás

🛠 Telepítési és használati útmutató

A König ZIP-16 manuális feszességbeállítású, hagyományos, megállásos rögzítésű hólánc
König ZIP-16 csak acélfelnihez rögzíthető fém hólánc KON ZIP-16245

1. Előkészület: Biztonságos helyen állítsa le a járművet, húzza be a kéziféket, és ügyeljen rá, hogy a hajtott kerekekre szerelje a láncot.
2. Kibontás: Terítse szét a hóláncot a hajtott kerék előtt vagy mögött úgy, hogy a belső merevítő kábel a gumiabroncs mögé kerüljön, és a láncszemek ne legyenek összecsavarodva.
3. Felfüggesztés: Fogja meg a merevítő kábel két végét, emelje fel a gumiabroncs mögé, és csatlakoztassa a belső (színes) kampót.
4. Felhelyezés a futófelületre: Húzza a láncokat a gumiabroncs felső és oldalsó felületére. A láncnak egyenletesen kell felfeküdnie.
5. Alsó rögzítés: Csatlakoztassa az alsó rögzítő kampókat vagy gyűrűket a leírásnak megfelelő színek vagy jelölések szerint.
6. Megfeszítés: Fűzze át a feszítő láncot az alsó feszítő elemen vagy csonton, húzza meg erősen, majd rögzítse.
7. Utánhúzás: Nagyon fontos lépés! Hajtson lassan 50-100 métert, majd álljon meg újra, és ellenőrizze a lánc feszességét. Szükség esetén húzza meg jobban.

⚠️ Biztonsági és karbantartási tippek

- Acélfelni védelem: A König ZIP-16 típus jellemzően kizárólag acélfelniken alkalmazható König ZIP-16 csak acélfelnihez rögzíthető fém hólánc KON ZIP-16245. Ügyeljen rá, hogy ne szerelje könnyűfém keréktárcsákra (alufelni), mert a fém részek sérülést okozhatnak.
- Sebességhatár: A hólánc használata mellett a maximális megengedett sebesség 50 km/h.
- Tisztítás: Használat után mindig mossa le a hóláncot meleg, tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a korróziót okozó útszóró sót. Hagyja megszáradni, mielőtt visszacsomagolja a tároló táskába.

