Nortit Invest Kft.
2400 Dunaújváros Vasmű út 23. (P)
+36 70/305-1400
www.nortit.hu

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Rendeltetésszerű használat

A görgős csőtartó csövek alátámasztására, vezetésére és pozicionálására szolgál hegesztési, csőszerelési és egyéb műhelymunkák során.
A termék kizárólag megfelelően stabil, sík és teherbíró felületen használható, a konkrét kivitel megengedett terhelésének betartásával.

2. Biztonsági előírások

A használat megkezdése előtt olvassa el és tartsa be az alábbi előírásokat.

- Használat előtt ellenőrizze a csőtartó, a görgők, a lábak, a rögzítések és az állítóelemek állapotát.
- A csőtartót kizárólag sík, stabil, megfelelő teherbírású felületen helyezze el.
- Ellenőrizze, hogy minden láb stabilan áll, és minden rögzítőelem megfelelően meg van húzva.
- Ne lépje túl a termékhez tartozó maximális teherbírást.
- A csövet úgy helyezze el, hogy súlya egyenletesen terhelje a tartót, és ne álljon fenn felborulás vagy lecsúszás veszélye.
- A cső mozgatásakor tartsa távol kezét és ujjait a görgők, a cső és a tartószerkezet közötti becsípődési pontoktól.
- Használjon megfelelő védőkesztyűt és munkavédelmi lábbelit.
- Ne használja a terméket sérült, deformálódott vagy bizonytalanul rögzített alkatrészekkel.
- Ne álljon a megtámasztott csőre, és ne használja a csőtartót emelőeszközként.
- A cső megmunkálása előtt győződjön meg arról, hogy a cső és a tartó elhelyezése biztonságos.

3. Előkészítés és üzembe helyezés

1. Helyezze a csőtartót a munkavégzés helyére, sík és stabil felületre.
2. Hajtsa ki, illetve állítsa használati helyzetbe a lábakat, amennyiben a kivitel összecsukható.
3. Ellenőrizze a lábak, a görgős fej és az összes rögzítőelem megfelelő állapotát.
4. Ha a típus magasságállításra alkalmas, a gyártó kialakításának megfelelően állítsa be a kívánt munkamagasságot, majd biztonságosan rögzítse.
5. A cső felhelyezése előtt ellenőrizze, hogy a tartó nem billeg, nem mozdul el, és minden szerkezeti elem megfelelően rögzített.

Fontos: Ne végezzen módosítást a tartószerkezeten, és ne használja a terméket, ha az összeszerelés módja vagy valamelyik alkatrész rögzítése nem egyértelmű.

4. A cső elhelyezése és mozgatása

1. A csövet megfelelő emelési és mozgatási módszerrel helyezze a görgős fejre.
2. Ügyeljen arra, hogy a cső súlya a tartó középvonalához közel, stabilan oszoljon el.
3. Hosszú vagy nehéz csövek esetén alkalmazzon megfelelő számú, megfelelő teherbírású további alátámasztást.
4. A csövet lassan és ellenőrzött módon mozgassa. Kerülje a hirtelen rántást és az oldalirányú túlterhelést.
5. Megmunkálás előtt ellenőrizze, hogy a cső nem tud lecsúszni, elgurulni vagy váratlanul elmozdulni.
6. Hegesztés, vágás vagy más megmunkálás során gondoskodjon a munkadarab biztonságos rögzítéséről, ha azt a munkafolyamat megköveteli.

A görgős csőtartó önmagában nem feltétlenül akadályozza meg a cső elgurulását vagy elmozdulását. A munkafolyamatnak megfelelő kiegészítő rögzítés szükséges lehet.

5. Magasságállítás
Ha az adott kivitel magassága állítható:

- A beállítást lehetőség szerint terhelésmentes állapotban végezze.
- Az állítás során tartsa távol a kezét a mozgó szerkezeti elemektől.
- A kívánt magasság elérése után minden rögzítőelemet megfelelően biztosítson.
- Használat előtt ellenőrizze a szerkezet stabilitását.

A magasságállítás módját és a megengedett állítási tartományt az adott változat kialakítása, illetve gyártói dokumentációja határozza meg.

6. Tisztítás és karbantartás

- Használat után távolítsa el a szennyeződéseket, a port és a fémforgácsot.
- Rendszeresen ellenőrizze a görgők szabad mozgását, a tengelyeket, a rögzítéseket és a tartószerkezetet.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e repedés, jelentős korrózió, deformáció vagy meglazult kötés.
- A mozgó alkatrészek kenését az alkatrész kialakításának és a gyártói előírásoknak megfelelően végezze.
- A sérült vagy hibás csőtartót ne használja a javításig.
- A terméket száraz, tiszta helyen tárolja.

7. Tárolás és szállítás
Szállítás előtt távolítsa el a csövet a tartóról. Összecsukható kivitel esetén a lábakat a kialakításnak megfelelően hajtsa össze, és ügyeljen arra, hogy szállítás közben a szerkezet ne nyíljon ki váratlanul. Tároláskor biztosítsa, hogy a termék ne borulhasson fel, és ne sérülhessen meg más szerszámoktól vagy berendezésektől.

8. Műszaki adatok
A pontos magasságállítási tartományt, maximális csőátmérőt, teherbírást és tömeget mindig az adott RG1108R változat gyártói adatlapja alapján kell ellenőrizni.
A különböző kivitelek műszaki adatai eltérhetnek. Bizonytalan vagy nem azonosítható változat esetén a terméket ne terhelje addig, amíg a megengedett értékek nem tisztázottak.

9. Felelősségi és biztonsági megjegyzés
Ez az útmutató általános használati és biztonsági tájékoztató. Nem helyettesíti az adott termékhez kiadott hivatalos gyártói kézikönyvet. A terméket kizárólag rendeltetésszerűen, megfelelően képzett személy használhatja, a munkavédelmi előírások betartásával.